



Anforderungen für Visioniety Touch 23-1

Dieses Visioniety Display unterstützt WLAN mit den handelsüblichen Verschlüsselungsstandards (WPA / WPA2). Sollte am Aufstellungsort kein WLAN mit einem der genannten Verschlüsselungsstandards zu Verfügung stehen, kann Visioniety nach erstmaliger Inbetriebnahme mit einem unterstützten WLAN auch im Offline-Modus betrieben werden.

Zum Aufstellen von Visioniety ergeben sich zwei Möglichkeiten:

- Aufstellen mit dem mitgelieferten Standfuß auf einem Tisch, Sideboard o.ä.
- Aufhängen des Gerätes mithilfe einer VESA-Wandhalterung (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bitte beachten Sie außerdem folgende Sicherheitshinweise:

- Um Displayschäden zu vermeiden, sollten keine einzelnen auf der Hardware angezeigten Beschilderungen länger als zwei Stunden (ohne Wechsel der Inhalte) dargestellt werden.
- Fremdkörper, Staub oder Flüssigkeiten dürfen unter keinen Umständen in die Geräteöffnungen gelangen.
- Vor dem Reinigen von Visioniety-Komponenten muss der Netzstecker abgezogen werden. Setzen Sie die Geräte weder Spritz- noch Tropfwasser aus. Zur Reinigung von Visioniety keine Reinigungsmittel sondern lediglich ein feuchtes Tuch verwenden.
- Schlitze und Öffnungen an den Komponenten dienen zur Ventilation und somit dem Schutz vor Überhitzung. Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass Visioniety-Komponenten nur an solchen Orten angebracht werden, die über eine angemessene Ventilation verfügen. Visioniety-Komponenten dürfen nicht abgedeckt werden.
- Versuchen Sie nicht, Visioniety-Komponenten bei Mängeln selbst zu reparieren.
- Bitte achten Sie auf sachgemäße Verlegung von Kabeln. Dazu gehört, dass Kabel nicht geklemmt, gezogen oder geknickt werden. Des Weiteren darf Visioniety nur an geerdeten Steckdosen verwendet werden.
- Bei Gewittern und/oder längerer Nichtbenutzung von Visioniety sollten die Netzstecker abgezogen werden.
- Betrieben Sie Visioniety-Komponenten ausschließlich im Temperaturbereich zwischen 0°C bis 40°C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 10% und 80%.

Bitte beachten Sie zusätzlich die Sicherheitshinweise des Herstellers in der mitgelieferten Bedienungsanleitung.



Gerätebeschreibung für Visioniety Touch 23-1

Abmessungen mit Standfuß:	Breite:	569,90 mm
	Höhe:	216,40 - 412,70 mm
	Tiefe:	80,90 - 421,30 mm

Abmessungen ohne Standfuß:	Breite:	569,90 mm
	Höhe:	348,10 mm
	Tiefe:	42,20 mm

Gewicht:	Brutto:	7,3 kg
	Netto:	9,2 kg

LCD-Bildschirmdiagonale:	23 Zoll
--------------------------	---------

Auflösung:	1920 x 1080
------------	-------------

Leistungsaufnahme:	17 W
--------------------	------

Spannungsversorgung:	100-240 v, 50/60 Hz
----------------------	---------------------