



## Anforderungen für Visioniety View 50-1

Visioniety Displays unterstützen LAN und WLAN. Im Falle von WLAN werden die handelsüblichen Verschlüsselungsstandards (WPA / WPA2) unterstützt. Im Falle von LAN benötigen Sie ein Netzwerk, das DHCP unterstützt.

Sollte am Aufstellungsort kein WLAN/LAN mit einem der genannten Verschlüsselungsstandards zu Verfügung stehen, kann Visioniety, nach erstmaliger Inbetriebnahme mit einem unterstützten WLAN/LAN, am Aufstellungsort auch im Offline-Modus betrieben werden.

Zum Aufstellen von Visioniety ergeben sich zwei Möglichkeiten:

- Aufstellen mit den mitgelieferten Standfüßen auf einem Tisch, Sideboard o.ä.
- Aufhängen des Gerätes mit einer VESA-Wandhalterung (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bitte beachten Sie außerdem folgende Sicherheitshinweise:

- Um Displayschäden zu vermeiden, sollten keine einzelnen auf der Hardware angezeigten Beschilderungen länger als 2 Stunden (ohne Wechsel der Inhalte) darstellen.
- Fremdkörper, Staub oder Flüssigkeiten dürfen unter keinen Umständen in die Geräteöffnungen gelangen.
- Vor dem Reinigen von Visioniety-Komponenten muss der Netzstecker abgezogen werden. Setzen sie Visioniety weder Spritz- noch Tropfwasser aus. Zur Reinigung von Visioniety keine Reinigungsmittel sondern lediglich ein feuchtes Tuch verwenden.
- Schlitze und Öffnungen an Visioniety dienen zur Ventilation und somit dem Schutz vor Überhitzung. Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass Visioniety nur an solchen Orten angebracht wird, die über eine angemessene Ventilation verfügen. Visioniety-Komponenten dürfen nicht abgedeckt werden.
- Versuchen Sie nicht, Visioniety-Komponenten bei Mängeln selbst zu reparieren.
- Bitte achten Sie auf sachgemäße Verlegung von Kabeln. Dazu gehört, dass Kabel nicht geklemmt, gezogen oder geknickt werden. Des Weiteren darf Visioniety nur an geerdeten Steckdosen verwendet werden.
- Bei Gewittern und/oder längerer Nichtbenutzung von Visioniety sollte der Netzstecker abgezogen werden.
- Betrieben Sie Visioniety-Komponenten ausschließlich im Temperaturbereich zwischen 5°C bis 45°C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 20% und 80%.



## Datenblatt für Visioniety View 50-1

Abmessungen mit Standfuß:            Breite:            1118,8 mm

   Höhe:            698 mm

   Tiefe:            245 mm

Abmessungen ohne Standfuß:        Breite:            1118,8 mm

   Höhe:            648 mm

   Tiefe:            80 mm

Gewicht:                                    Brutto:            15,6 kg

   Netto:            12,8 kg

LCD-Bildschirmdiagonale:            50 Zoll

Auflösung:                                1920 x 1080

Leistungsaufnahme:                    77 W

Spannungsversorgung:                220-240 v, 50/60 Hz

